

SE-CL531

ステレオヘッドホン

取扱説明書

選べる4サイズ!XS·S·M·L

付属のイヤホンチップで自 分の耳に合ったサイズで装 着していただくと快適にご 使用できます。

※ 耳に合わないサイズをご使 用になると音漏れの原因に なったり、低音の効果を得 られない場合があります。





イヤホンチップ XS サイズ

Sサイズ



Μサイズ

Lサイズ

自分に合ったサイズを選んで 付け替えてください。


イヤホンチップ交換のしかた

<取り付け方>

イヤホンチップのスカート部を下図のように裏返 します。



取り付け部をノズルにしっかり押し込みます。押し 込みが不完全ですとイヤホンチップが外れること がありますのでご注意ください。




裏返したスカート部を元に戻します。

<取り外し方>

イヤホン本体を押さえイヤホンチップをねじりな がら外します。

コードアジャスターの使い方



上図のようにコードを巻きつけてコードの長さを 調整します。巻きつける長さは5巻き(40 cm程 度)までを目安にご使用ください。それ以上巻き つけるとコードが外れやすくなります。

ご注意

プラグ部分やコード分岐部分は巻きつけないで ください。断線する恐れがあります。

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

- で使用の前に、この「安全上ので注意」と「使用上ので注意」をよくお読 みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この「安全上のご注意」、「使用上のご注意」および製品への表示は、 製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う危険 **♪危険** が切迫して生じることが想定される内容」を示し ています。

この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能 警告 性が想定される内容」を示しています。

この表示の欄は「人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容、および物的損害のみの発生が想定され る内容」を示しています。

絵記号の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない内容で あることを示しています。図の中に具体的な注意内容(左 図の場合は感雷注意)が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。 図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁 止)が描かれています。

八警告

[交通安全のために]

- 自転車に乗りながら、または自動車・オートバイなどの運 転中は、絶対にイヤホンを使用しないでください。周囲の 音が聞こえにくく、交通事故の原因となります。
- 歩行中、特に踏み切りや交差点などでイヤホンを使用する 場合は、周囲の交通に注意してください。交通事故などの 原因になります。



● イヤホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないように ご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

<u>/</u>(注意

- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光の当たる場所など異 常に温度が高くなる場所に放置しないでください。故障の 原因となることがあります。
- イヤホンをご使用になる時は、始めから音量を上げすぎる と、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量 は少しずつ上げてご使用ください。

使用上のご注意

- 耳からイヤホンを外す際は、コードを引っ張らずに本体を持って外してください。イヤホンチップが外れる場合があります。
- イヤホンチップが汚れた場合は本体から外し、うすめた中性洗剤で 手洗いしてください。洗浄後は、水気をよく拭いてからご使用くだ
- イヤホンチップは長期の使用·保存により劣化する恐れがあります。 劣化した場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- イヤホンを使用中、肌に合わないと感じたときはただちにご使用を 中止してください。

- 本製品はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオ 等のモノラルイヤホンジャックに接続した場合、ヘッドホンの右か ら音が出ません。
- ヘッドホンプラグを抜き差しする時は、コードを引っ張らずに必ず プラグを持って抜き差ししてください。
- プラグ部分を汚れたままにしておくと音質が悪くなったり、音がと ぎれたりすることがあります。時々柔らかい布でから拭きし、清潔 に保ってください。
- 汚れは、乾いた布で拭き取ってください。その際にスピーカーユニッ 卜部に息を吹きかけたりしないでください。
- イヤホンチップを誤って飲み込まないように、小児の手の届かない 所に保管してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店か ら受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してく ださい。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- ●型番
- お名前 ● お電話番号
- お買い 上げ日 ■ 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 製品名:ステレオヘッドホン

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている 当社の保証規定に基づき修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いた します。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)に ついては、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタロ グのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間

月曜~金曜 9:30~18:00

土曜 9:30 ~12:00、13:00 ~17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■家庭用オーディオ / ビジュアル商品

0120-944-222 一般電話 044-572-8102

■ファックス 044-572-8103

■インターネットホームページ

http://pioneer.jp/support/

※ 商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客 様登録など

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる 🖼 フリーコールおよび 🍘 フリーコールは、 携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。また、【一般電話】 は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかか ります。

平成 21 年 12 月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承く

<WRA1123-A/CN>